## KP

### 인사말

OTOUCH 제품을 구매해 주셔서 감사합니다! 제품을 즐기고 최대한 활용하기 위해서는 사용 설명서를 읽어주세요.

### 부품 목록

1 x 자위 컵　1 x 충전 케이블　1 x 지시 매뉴얼　1 x 보관 가방

### 기술 및 사양.

재료: 실리카 겔, ABS(아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌).
특수 기능:6가지 유형의 진동 모드, 진동을 살려주는 5가지 유형의 흡입 모드, 온도 단계 2개, OLE 화면 디스플레이,스마트한 온도 기능, 흡입 모드에서 내측 튜브는 14mm 확장됩니다.
온도 모드: 저온 35±5°C /고온 45±5°C
작동 전: 3.7 V
방수: IPX6.
작동 소음: < 60Db.
배터리 용량: 1000m.
사용 기간: >60분(완전 충전).

### 버튼/키 기능은 다음과 같습니다

2초간 길게 누르면 진동 모드가 켜지거나 꺼집니다. 눌렀다 놓으면 진동 모드로 전환됩니다.

2초간 길게 누르면 흡입 기능을 켜지거나 꺼집니다. 눌렀다 놓으면 흡입 모드로 전환됩니다.

2초간 길게 누르면 온도 기능이 켜지거나 꺼집니다. 눌렀다 놓으면 고온/저온 모드들끼리 전환됩니다.

저온 모드입니다.　고온 모드입니다.

### 사용 전.

1.제품을 처음 사용할 때는 충전을 해주세요. 지정된 USB 충전 케이블을 제품 포트에 올바르게 연결하면 컴퓨터 USB 포트 또는 휴대폰 어댑터의 USB 포트를 사용하여 제품을 충전하도록 선택할 수 있습니다. OLED 베터리 표시가 깜빡이면 충전상태이고 OLED 베터리 표시가 정지상태일시 충전이 완료되었음을 표시합니다 .
2.제품을 사용하기 전에 적절한 세척을 해주십시오. 따뜻한 물이나 특수 세정제를 사용하여 제품의 관련 부분을 세척/스크럽한 후 마른 천으로 부드럽게 닦아냅니다.
3. 제품 또는 차체 부품에 적절한 윤활유를 바르면 건강하고 쾌적한 효과를 얻을 수 있습니다.

### 사용 후.

1.매번 사용 후, 따뜻한 물과 살균 비누를 사용하여 제품을 씻으세요. 다음으로 깨끗한 물로 세안한 후 마른 천으로 물기를 부드럽게 닦아낸 후 자연 건조되도록 방치한 후 보관합니다.
2.깨끗한 보관 장소에 보관하시고, 직사광선 노출을 방지하고, 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 두시기 바랍니다.

### 폐기 처리.

폐기물/사용 전기 및 전자 장비의 폐기(유럽연합(EU) 및 기타 유럽 국가와 같은 폐기물 분류 및 수집 시스템을 구현하는 국가에도 적용됩니다.) 포크 식별자 아이콘이 있는 폐기물 수집기는 제품 폐기할 전기 및 전자 장비로 간주해야 하며, 일반 쓰레기 처리 방법에는 적용되지 않지만 책임 있는 폐기물 전기 및 전자 재활용하는 곳으로 보내야 함을 나타냅니다.

### 안전 &주의사항은 다음과 같습니다.

- 물이 발생하기 쉬운/가까운 곳에서는 충전하지 말아 주세요.
- USB 충전 케이블이 손상된 경우에는 충전하지 말아 주세요.
- 다른 종류의 USB 케이블로 충전하지 마세요.
- 제품을 세척기나 전자레인지에 넣지 마십시오. 제품이 손상될 수 있습니다.
- 이 제품은 판매할 수 있는 새로운 제품입니다. 이것은 어떤 의학적인 목적이나 인체에 어떠한 부작용도 일으키는 어떤 기능도 가지고 있지 않습니다.
- 현재 의료 상태를 악화시키거나 위해를 방지하기 위해 이 제품은 부어오르거나 염증이 있는 피부 부위에는 적용되지 않습니다. 매번 사용 전후에 제품을 세척해 주세요. 이 개인적인 제품을 다른 섹스 파트너와 공유하지 마세요.
- 어린이가이 제품을 사용하지 못하게하십시오.
- 만약 당신이 임신 중이거나 당뇨병이 있거나 아프다면, 이 제품을 사용하기 전에 의사와 상의하세요.
- 실리콘이 파손되거나 파손된 경우에는 제품을 사용하지 말아 주세요.
- 이 제품에는 수성 윤활유만 사용하세요. 실리콘 기반 윤활유는 실리콘 제품을 손상시키는 것으로 알려져 있습니다.

## IT

### Introduzione

Grazie per aver acquistato i prodotti OTOUCH! Per godersi e sfruttare al meglio il prodotto, si prega di leggere questo manuale di istruzioni.

### Elenco del contenuto

1 x Tazza da masturbazione　1 x Cavo per ricarica
1 x Libretto delle istruzioni　1 x Custodia

### Parametri tecnici e specifiche

Materiale: Gel siliconico, ABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene)
Caratteristiche speciali: 6 modalità di vibrazione, 5 modalità suzione, 2 livelli di riscaldamento, schermo di visualizzazione OLE, simbolo animato di vibrazione, funzione intelligente di riscaldamento costante, durante la modalità suzione, il tubo interno si estende di 14mm.
Modalità riscaldamento: Bassa temperatura 35±5°C/Alta temperatura 45±5°C
Tensione di funzionamento: 3.7V
Impermeabilità: IPX6
Livello acustico operativo: <60Db
Capacità batterie: 1000mAh
Autonomia di utilizzo: >60 minuti (con carica completa)

### Funzioni di pulsanti/tasti

Tenere premuto per 2 secondi per attivare/disattivare la modalità vibrazione.
Premere e rilasciare per passare alla modalità vibrazione.

Tenere premuto per 2 secondi per attivare/disattivare la modalità suzione.
Premere e rilasciare per passare alla modalità suzione.

Tenere premuto per 2 secondi per accendere/spegnere la funzione riscaldamento.
Premere e rilasciare per commutare tra modalità di riscaldamento alto/basso.

Modalità bassa temperatura　Modalità alta temperatura

### Prima dell'utilizzo

1. Si prega di caricare il prodotto per il primo utilizzo. Collegare correttamente il cavo di ricarica USB fornito nella porta del prodotto, è possibile scegliere di utilizzare una porta USB del computer o una porta USB di un adattatore per cellulare per ricaricare il prodotto. Quando il simbolo della batteria OLED lampeggia, è in uno stato di carica, quando il simbolo della batteria OLED è fermo, indica che la batteria è piena.
2. Si prega di effettuare un'adeguata pulizia prima di utilizzare il prodotto. Utilizzare acqua tiepida o detergenti speciali per lavare/spazzolare le parti interessate del prodotto, strofinare delicatamente con un panno asciutto.
3. Applicando lubrificanti appropriati sul prodotto o su parti del corpo otterrete un effetto benefico e piacevole.

### Dopo l'utilizzo

1. Dopo ogni utilizzo, utilizzare acqua calda e sapone sterilizzante per lavare il prodotto. Successivamente, lavarlo con acqua pulita e asciugarlo delicatamente con un panno asciutto, quindi lasciarlo asciugare naturalmente prima di conservarlo.
2. Si prega di tenerlo in un'area di conservazione pulita, evitare l'esposizione diretta alla luce solare e tenere fuori dalla portata dei bambini.

### Istruzioni per lo smaltimento

Smaltimento di rifiuti/apparecchiature elettriche ed elettroniche usate (Applicabile ai paesi che implementano sistemi di raccolta e differenziazione dei rifiuti come l'Unione Europea (UE) e altri paesi europei): I contenitori di raccolta dei rifiuti con l'icona identificativa della forchetta che indica che, dopo lo smaltimento il prodotto deve essere considerato come rifiuto di apparecchiature elettriche ed elettroniche, e viene inviato alle discariche per materiale elettrico ed elettronico competenti, in quanto non è applicabile il metodo ordinario di smaltimento dei rifiuti.

### Precauzioni per la salute e la sicurezza:

- Si prega di non caricare il prodotto in luoghi vicini a fonti d'acqua.
- Non caricare il prodotto se il cavo di ricarica USB è danneggiato.
- Non caricare il prodotto con altri tipi di cavi da ricarica USB.
- Non mettere il prodotto in lavastoviglie o in un forno a microonde in quanto provocherebbe danni al prodotto.
- Questo prodotto è unicamente una novità in commercio. Non è utilizzabile per scopi terapeutici, e non ha alcuna funzione che possa causare effetti collaterali sul corpo umano.
- Per prevenire danni o aggravare le condizioni di salute esistenti, questo prodotto non deve essere utilizzato a contatto con aree cutanee gonfie o infiammate. Si prega di detergere il prodotto prima e dopo ogni utilizzo. Non condividere questo prodotto personale con altri partner sessuali.
- Non lasciare mai che i bambini giochino questo prodotto.
- Si prega di consultare il proprio medico prima di utilizzare questo prodotto se si è in stato di gravidanza, diabetici o affetti da malattie.
- Si prega di non utilizzare il prodotto se il silicone è rotto o danneggiato.
- Utilizzare solo lubrificanti a base d'acqua su questo prodotto, i lubrificanti a base di silicone sono notoriamente dannosi per i prodotti in silicone.

## DE

### Einführung

Vielen Dank für Ihre Verwendung von OTOUCH Produkten! Lesen Sie bitte dieses Handbuch sorgfältig, um dieses Produkt besser zu verwenden.

### Lieferumfang

1 x Produkt　1 x Ladekabel　1 x Handbuch　1 x Tasche

### Technische Parameter

Material: Silikon、ABS
Produktmerkmale: 6 Vibrationsmodi, 5 Arten von Lutschen- Modus, 2 Heizstufen, OLED-Display,animiertes Vibrationssymbol, smarte konstante Erwärmungsfunktion, im Saugmodus erweitert sich der Innenhohlraum um 14 mm.
Heizbetrieb: Niedrige Temperatur 35±5℃ / Hohe Temperatur 45±5℃
Betriebsspannung: 3,7V
Wasserdichtes Rating: IPX6
Arbeitsgeräusch: <60 dB
Batteriekapazität: 1000mAh
Dauer:> 60 Minuten (Vollleistungszustand)

### Funktionen von Tasten

Drücken Sie 2 Sekunden lange, um das Produkt zu öffnen oder die Vibrationsfunktion zu schließen.
Drücken Sie den Schalter einmal, um das Schwingungsmuster zu wechseln.

Halten Sie für zwei Sekunden diese Taste gedrückt, um die Saugfunktion auszuschalten / zu öffnen.
Kurz drücken, um in den Saugmodus zu wechseln.

Drücken Sie 2 Sekunden lange, um die Heizfunktion zu öffnen oder zu schließen.
Drücken Sie den Schalter einmal, um den einzelnen Hochtemperatur- oder Niedertemperaturmuster zu wechseln.

Niedrige Temperatur　Hohe Temperatur

### Vor der Verwendung

1. Laden Sie bitte dieses Produkt vor der ersten Anwendung auf. Stecken Sie bitte das USB-Ladekabel korrekt ins Ladeloch des Produkts und dann können Sie den USB-Port des Computers oder das Handy-Ladegerät mit USB-Schnittstelle verwenden, um das Produkt aufzuladen. Wenn das 0LED-Batteriesymbol blinkt, ist das Produkt im Ladezustand; wenn das 0LED-Batteriesymbol leuchtet, ist die Batterie voll.
2. Vor der Verwendung sollte dieses Produkt ordnungsgemäß gereinigt werden. Können Sie mit warmem Wasser oder speziellem Reinigungsmittel die zu verwendenden Teilen wischen und trocknen Sie es mit einem trockenen Handtuch sanft.
3. Tragen Sie bitte Schmiermittel auf das Gerät oder den Körper auf, um eine gesunde und angenehme Wirkung zu erzielen.

### Nach der Verwendung

1. Spülen Sie es bitte nach jeder Verwendung mit warmem Wasser und steriler Seife ab und spülen dann wieder mit Wasser ab. Schließlich trocknen Sie es mit einem trockenen Handtuch. Warten Sie bitte, bis es im Wind natürlich getrocknet wird und dann bewahren Sie es.
2. Bewahren Sie es an einem sauberen Ort, um direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden und wo Kinder nicht erreichen können.

### Entsorgung

Entsorgung von alten Elektro- und Elektronikgeräten (Es gilt für EU und andere europäische Länder, die Abfalltrenn- und Sammelsystem eingesetzt haben): Das Zeichen mit Mülleimer, in dem es Gabelung gibt, bedeutet, dass das Produkt als alte Elektro- und Elektronikgeräte zu der entsprechenden elektrischen und elektronischen Abfälle-Recycling-Station entsorgt werden sollte, anstatt zur gewöhnlicher Müllentsorgung.

### Gesundheits- und Sicherheitsvorkehrungen:

- Bitte laden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wasser und Nässe auf.
- Laden Sie das Produkt nicht auf, wenn das USB-Ladekabel beschädigt ist.
- Laden Sie das Produkt nicht mit anderen Arten von USB-Kabeln auf.
- Geben Sie das Produkt nicht in eine Geschirrspülmaschine oder Mikrowelle, weil dies das Produkt beschädigt.
- Dieses Produkt ist ausschließlich eine zum Verkauf angebotene Produktneuheit. Seine Anwendung ist nicht für medizinische oder andere Zwecke gedacht, die eine Nebenwirkung auf den menschlichen Körper haben.
- Um Verletzungen vorzubeugen und eventuell vorliegende Beschwerden nicht zu verstärken, darf dieses Produkt nicht auf geschwollenen oder entzündeten Hautpartien angewendet werden. Bitte reinigen Sie das Produkt vor und nach jedem Gebrauch. Teilen Sie dieses persönliche Produkt nicht mit anderen Sexualpartnern.
- Lassen Sie niemals Kinder dieses Produkt spielen.
- Wenn Sie schwanger, Diabetiker oder erkrankt sind, konsultieren Sie vor dem Gebrauch dieses Produkts bitte Ihren Arzt.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nicht, wenn das Silikon zersplittert oder beschädigt ist.
- Für dieses Produkt können nur Gleitmittel auf Wasserbasis benutzt werden, weil Gleitmittel auf Silikonbasis Produkte aus Silikon beschädigen.

## FR

### Introduction

Nous vous remercions d'avoir acheté des produits chez OTOUCH. Pour une meilleur utilisation de ce produit, veullez bien lire ce mode d'emploi avant utilisation.

### Contenu de l'emballage

1 x Un Masturbateur　1 x Un Câble USB
1 x Un mode d'emploi　1 x Un sac de Rangement

### Specification

Matériaux : Silicone et ABS
Caractéristiques du produit: 6 modes de vibration, 5 types de modes de succion, 2 niveaux de chauffage, affichage OLED, symbole de vibration animé, fonction intelligence de chauffe continue, lorsqu'en mode de succion, le tube intérieur s'étire de 14 mm.
Chauffage : Basse température 35±5℃ / Haute température 45±5℃
Voltage d'alimentation : 3,7V
Étanchéité : IPX6
Le bruit crée par l'article: <60 dB
Capacité de batterie: 1000mAh
Temps d'utilisation: Plus de 60 minutes une fois bien chargé

### Structure du produit



Démarrer ou éteindre la vibration en appuyant deux secondes sur le bouton.
Commuter des différents modes par un appui court.

Appuyez sur le bouton pertinent pour deux secondes afin d'ouvrir ou arrêter Fonction de succion.
Pressez et relâchez pour passer au mode de succion.

Démarrer ou éteindre le fonctionnement de chauffage en appuyant 2 secondes sur le bouton.
Commuter des différents modes par un appui court.

Basse température　Haute température

### Avant Utilisation

1. Bien chargez le produit avant la première utilisation. Connnctez le produit à votre ordinateur ou un adaptateur d'alimentation avec le câble USB pour le chargement ( Le câble USB est inclu dans l'emballage ). Lorsque le symbole de la batterie 0LED clignote, c'est dans l'état de charge. Lorsque le symbole de la batterie 0LED est à l'arrêt, la batterie est pleine.
2. Nettoyez l'article soigneusement avant utilisation à l'eau chaud ou en utilisant des produits nettoyants spéciaux pour des sex-toys. Puis, le-sechez doucement à l'aide du serviette.
3. Lubrifiez le point d'insertion ou le corps pour une sensation plus agréable.

### Maintien Du Produit

1. Chaque fois après utilisation, veuillez le nettoyer avec de l'eau chaud et du savon antibactérien, puis le laver avec de l'eau fraîche, et le sechez à l'aide du serviette finalement.
2. Stockez dans un endroit frais, sombre et sec, à l'abri de lumière. Tenir hors de portée des enfants.

### Traitement des déchets

Le traitement de déchets d'équipements électriques et électroniques (applicable aux pays de l'Union Européenne et d'autres pays europeans qui mettent en oeuve le système de classification de déchets ) : les produit avec ce signe signifient que les produits devraient être considérés comme des déchets d'equipements électriques et électroniques et devraient être envoyé aux stations correspondsants. Il est inderdit de les traiter comme des déchets ordinaires.

### Précautions de sécurité:

- SVP ne pas charger le produit à proximité de sources d'eau.
- Ne pas charger le produit si le câble USB est endommagé.
- Ne pas charger le produit avec un autre type de câble USB.
- Ne pas placer le produit dans le lave-vaisselle ou le micro-ondes, car cela endommagerait le produit.
- Ce produit est seulement un produit de nouveauté en vente. Il n'est pas utilisable pour des besoins médicaux, et n'a aucune fonction qui cause des effets secondaires au corps humain.
- Pour prévenir des blessures ou empirer une situation médicale, n'appliquez pas le produit sur une peau irritée ou une zone enflée. SVP nettoyez le produit avant et après chaque usage. Ne partagez pas ce produit personnel avec d'autres partenaires sexuels.
- Ne laissez jamais les enfants jouer à ce produit.
- SVP consultez votre médecin avant d'utiliser ce produit si vous êtes enceinte, diabétique ou malade.
- Ne pas utiliser le produit si le silicone est brisé ou endommagé.
- Utilisez seulement des lubrifiants à base d'eau sur le produit, les lubrifiant à base de silicone sont connus pour endommager les produits en silicone.

## CN

### 介紹

感謝您使用OTOUCH的產品！爲使您更好地使用本產品，請仔細閱讀本說明書。

### 包裝清單

1 x 自慰杯　1 x 充電綫
1 x 說明書　1 x 收納袋

### 技術參數

材　料：硅膠，ABS
產品特點：6種振動模式, 5種吸吮模式, 2檔加溫, OLED顯示屏，動畫振動符號, 智能加熱恒溫, 吸吮模式時，內腔延長14mm
加溫模式：低溫35±5℃/高溫45±5℃
工作電壓：3.7V
防水等級：IPX6
工作噪音：<60dB
電池容量：1000mAh
使用時間：>60分鐘(滿電狀態)

### 按鍵功能



長按2秒開啓/關閉振動功能，短按切換振動模式。

長按2秒開啓/關閉吸吮功能，短按切換吸吮模式。

長按2秒開啓/關閉加溫功能，短按切換高溫、低溫模式。

低溫模式　高溫模式

### 使用前

1. 首次使用產品前請先充電，請將配置的USB充電綫正確插入產品的充電孔，然後您可以選擇使用電腦USB接口或帶USB接口的手機充電器爲產品充電。當OLED電池符號閃動時處于充電狀態;當0LED電池符號静止時表示電池充滿。
2. 產品使用前應做適當的清潔，可用温水或專用清潔劑擦拭使用部位，并用幹毛巾輕輕擦幹。
3. 在器具上或人體塗上適當的潤滑劑，以達到健康愉快的效果。

### 使用後

1. 每次使用後，請用溫水和除菌香皂漂洗後，再用清水洗幹凈，最後用幹毛巾輕輕擦幹水份，自然風幹保存。
2. 請保存在清潔幹凈避免陽光直射并且兒童接觸不到的地方。

### 報廢處理

廢舊電器電子設備的處理（適用于使用垃圾分類收集系統的歐盟及其他歐洲國家）：帶叉的垃圾桶標識符標示產品廢弃後，應視作廢舊電器電子設備，送到相應的廢舊電器電子回收站，而不適用普通的垃圾處理方式。

### 健康與安全預防措施：

- 請勿在靠近水的地方充電。
- 如果USB綫損壞，請勿充電。
- 請勿在產品上使用其他USB綫。
- 請勿將產品放入洗碗機或微波爐中，這樣會損壞你的產品。
- 本產品僅作爲新奇產品出售。它不適用于醫療應用或對身體任何功能有不利影響的任何用途。
- 避免傷害或加重已有的身體狀況，此設備不應用于腫脹或發炎的皮膚區域。使用前後均應清洗幹凈。不要與其他性伴侶分享。
- 永遠不要讓孩子玩這個產品。
- 如果懷孕，患有糖尿病或生病，請在使用前先咨詢您的醫生。
- 如果硅樹脂破損或損壞，請勿使用。
- 本產品僅使用水性潤滑劑，已知硅氧烷基潤滑劑會損壞有機硅產品。

# OTOUCH®

AIRTURN2 Masturbator

Instructions

@otouch

## Sketch Map



Charge hole
充電穴
充電插孔
Ladeloch
Prise de charge
Зарядное отверстие
Puerto de carga
Porta per carica
충전 포트



Buttons
ボタンの
按鍵
Tasten
Boutons
Кнопки/клавиши
Botones/llaves
Pulsanti/Tasti
버튼/키

OLE screen display
OLEDディスプレイ
OLED 顯示屏
OLED Display
Affichage OLED
дисплей OLE
Visualización en pantalla OLE
Schermo di visualizzazione OLE
OLE 화면 디스플레이

## ES

### Introducción

Gracias por utilizar los productos OTOUCH! Para disfrutar y sacar el máximo provecho del producto, por favor, lea el manual de instrucciones.

### Lista de embalaje

1 x Copa de masturbación　1 x Cable de carga
1 x Manual de instrucciones　1 x Bolsa de

### Parámetros y especificaciones técnicas

Material: Gel de sílice, ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno)
Características especiales: 6 tipos de modos de vibración, 5 tipos de modos de succión, 2 etapas de calentamiento, visualización en pantalla OLE, símbolo de vibración animada, función inteligente de calefacción constante, cuando está en modo de succión, la cámara se extiende 14mm。
Modo de temperatura: Baja temperatura 35±5°C/Alta temperatura 45±5°C
Voltaje de funcionamiento: 3.7V
Impermeable: IPX6
Ruido de funcionamiento: <60Db
Capacidad de la batería: 1000mAh
Duración de la utilización: >60 minutos (completamente cargado)

### Funciones de los botones/tecla

Mantenga presionado durante 2 segundos para activar/desactivar el modo de vibración.
Presione y suelte para cambiar al modo de vibración.

Mantenga presionado durante 2 segundos para activar/desactivar la función de succión.
Presione y suelte para cambiar al modo de succión。

Mantenga pulsado durante 2 segundos para activar/desactivar la función de calefacción.
Presione y suelte para cambiar al modo de calefacción alta/baja.

Modo de baja temperatura　Modo de alta temperatura

### Antes de usar

1. Por favor, cargue el producto antes de utilizarlo por primera vez. Conecte correctamente el cable de carga USB en el puerto del producto, puede optar por utilizar un puerto USB de ordenador o el puerto USB de un adaptador de teléfono móvil para cargar el producto. Cuando el símbolo de la batería del OLED está parpadeando, está en un estado de carga, cuando el símbolo de la batería del OLED está parado, indica que la batería está llena.
2. Realice una limpieza adecuada antes de utilizar el producto. Utilice agua tibia o productos de limpieza especiales para lavar o fregar las partes correspondientes del producto, límpielo suavemente con un paño seco.
3. Mediante la aplicación de lubricantes adecuados en el producto o en las partes del cuerpo se logrará un efecto saludable y placentero.

### Después de usar

1. Después de cada uso, utilice agua tibia y jabón esterilizante para lavar el producto. A continuación, lávelo con agua y limpie suavemente con un paño seco, luego déjelo secar de forma natural antes de guardarlo.
2. Por favor, manténgalo en un lugar limpio, evite la exposición directa a la luz solar y fuera del alcance de los niños.

### Tratamiento de residuos

Eliminación de residuos de equipos eléctricos y electrónicos usados (Aplicable a países que aplican sistemas de clasificación y recogida de residuos como la Unión Europea (UE) y otros países europeos): Los colectores de residuos con el icono del identificador de horquilla indican que después de la eliminación del producto, éste debe considerarse como un residuo de aparatos eléctricos y electrónicos, y se envía a las plantas de reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos responsables, aunque no es aplicable al método ordinario de eliminación de residuos.

### Precauciones de salud y seguridad:

- No cargue el producto en lugares cercanos a fuentes de agua.
- No cargue el producto si el cable de carga USB está dañado.
- No cargue el producto con otros tipos de cables USB.
- No coloque el producto en un lavavajillas o en un microondas, ya que podría dañarlo.
- Este producto es únicamente un producto novedoso para la venta. No es utilizable para ningún propósito médico, ni tiene ninguna función que cause ningún efecto secundario en el cuerpo humano.
- Para prevenir daños o intensificar cualquier condición médica presente, este producto no debe usarse sobre áreas de la piel inflamadas o hinchadas. Por favor, limpie el producto antes y después de cada uso. No comparta este producto personal con ninguna otra pareja sexual.
- Nunca dejes que los niños jueguen este product.
- Por favor, consulte a su médico antes de usar este producto si está embarazada, diabética o enferma.
- No utilice el producto si la silicona está rota o dañada.
- Utilice únicamente lubricantes a base de agua en este producto, ya que se sabe que los lubricantes a base de silicona dañan los productos de silicona.

## RU

### Введение

Спасибо за приобретение продукции OTOUCH! Чтобы получить удовольствие и максимально использовать устройство, пожалуйста, прочитайте инструкцию по эксплуатации.

### Комплектация

1 x Искусственная вагина　1 x Инструкция по эксплуатации
1 x Зарядный кабель　1 x Сумка для хранения

### Технические параметры и характеристики

Материал: Силикон, АБС-пластик (акрилонитрилбутадиенстирол)
Особые возможности: 6 режимов вибрации, 5 типов режимов всасывания, 2 степени нагрева, дисплей OLE, анимированный символ вибрации, интеллектуальная функция постоянного нагрева, когда в режиме всасывания внутренняя труба выдвигается на 14 мм.
Режим нагрева: Низкая температура 35±5 °C/ Высокая температура 45±5 °C
Рабочее напряжение: 3,7 В
Защита от воды: IPX6
Рабочий уровень шума: <60 Дб
Емкость батареи: 1000 мАч
Продолжительность использования: >60 минут (при полной зарядке)

### Функции кнопок/клавиш



Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд, чтобы включить/выключить режим вибрации.
Нажмите и отпустите, чтобы переключиться в режим вибрации.

Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд, чтобы включить/выключить функцию всасывания.
Нажмите и отпустите, чтобы переключиться в режим всасывания.

Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд, чтобы включить/выключить функцию нагрева.
Нажмите и отпустите, чтобы переключиться между режимами сильного/слабого нагрева.

Режим низкой температуры　Режим высокой температуры

### Перед использованием

1. Пожалуйста, зарядите устройство для первого использования. Правильно подключите указанный USB-кабель для зарядки к порту устройства. Вы можете использовать USB-порт компьютера или USB-порт адаптера мобильного телефона для зарядки устройства.Когда символ батареи 0 светодиодов мигает, он находится в состоянии зарядки, когда символ батареи 0 светодиодов является стационарным, это означает, что батарея полностью заряжена.
2. Пожалуйста, проведите соответствующую очистку перед использованием устройства. Используйте теплую воду или специальные чистящие средства, чтобы вымыть/почистить соответствующие части устройства, осторожно протрите его сухой тканью.
3. Применяя соответствующий лубрикант для устройства и частей тела, тогда вы достигнете приятного эффекта и получите удовольствие.

### После использования

1. После каждого использования используйте теплую воду и антибактериальное мыло, чтобы вымыть устройство. Затем промойте его чистой водой и аккуратно вытрите влагу сухой тканью, а затем оставьте его для естественного высыхания перед хранением.
2. Пожалуйста, храните его в чистом месте, избегайте попадания прямых солнечных лучей и держите в недоступном для детей месте.

### Утилизация отходов

Утилизация отходов/использованного электрического и электронного оборудования (применимо для стран, использующих системы сортировки и сбора отходов, таких как Европейский Союз (ЕС) и другие европейские страны): при утилизации отходов значок вилки указывает на то, что после утилизации устройство должно считаться отработанным электрическим и электронным оборудованием, направляться на соответствующие станции утилизации электрического и электронного мусора, его нельзя выбрасывать с обычным мусором.

### Меры предосторожности для здоровья и безопасности:

- Пожалуйста, не заряжайте устройство рядом с источниками воды.
- Не заряжайте устройство, если USB-кабель для зарядки поврежден.
- Не заряжайте устройство другими типами USB-кабелей.
- Не помещайте устройство в посудомоечную машину или микроволновую печь, так как это может повредить устройство.
- Этот товар предназначен исключительно для продажи. Он не пригоден для использования в медицинских целях и не имеет функций, которые вызывают побочные эффекты в организме человека.
- Чтобы предотвратить вред или усиление любых имеющихся повреждений, этот устройство не должно использоваться на опухших или воспаленных участках кожи. Пожалуйста, очищайте устройство до и после каждого использования. Не делитесь этим личным устройством с любыми сексуальными партнерами.
- Никогда не позволяйте детям играть в этот продукт.
- Пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед использованием этого устройства, если у вас есть диабет, вы беременны или больны.
- Пожалуйста, не используйте устройство, если силикон сломан или поврежден.
- Используйте только лубриканты на водной основе для этого устройства, лубриканты на силиконовой основе повреждают силиконовые поверхности.

## EN

### Introduction

Thanks for using OTOUCH products! For a better use of the product, please read this directions carefully.

### Packing List

1 x Masturbator cup　1 x USB charging cable
1 x Instructions　1 x Pouch

### Technical Parameters

Material: silicone, ABS
Product features: 6 Vibration modes, 5 sucking modes,2 heating levels, OLED display, animating vibration symbol, smart constant heating function, when in suction mode, inner tube extends 14mm
Heating patterns: 35±5℃ / 45±5℃
Working voltage: 3.7V
Waterproof performance: IPX6
Working noise: <60 dB
Battery capacity: 1000mAh
Duration: > 60 minutes(under full power)

### Buttons



Press for 2 seconds to turn on / off the vibration function.
Short press to switch vibration modes.

Press 2 seconds to turn on / off sucking function.
Single press to shift sucking modes.

Press 2 seconds to turn on/off the temperature device.
Short press to switch high / low temperature.

low temperature　High temperature

### Before Use

1. Charge before the first time use, plug the USB charging cable into the charge hole, connect the other end to computer or cellphone. OLED battery symbol blinks when being charged and stops blinking when being fully charged.
2. Clean before use, rinse with warm water or mild detergent, dry with towel.
3. Lubricant the product for a more pleasurable experience.

### After Use

1. After use, rinse with warm water and sterilized soap, dry with towel.
2. Avoid direct sunshine and keep out of reach of children.

### Disposal

Disposal of old electronic devices (applicable in the EU and other European countries with separate waste collection systems): The crossed-out dustbin symbol indicates that this pleasure object should not be treated as household refuse, rather be brought to appropriate collection point for recycling of electronic devices.

### Health and Safety Precautions:

- Do not charge near water.
- Do not charge if the USB cord appears damaged.
- Do not use other USB cords with your product.
- Do not put the product in the dishwasher or microwave, it will damage your product.
- This product is sold as a novelty only. It is not intended for medical applications or any use that has an adverse effect on any function of the body.
- To avoid injury or aggravation of pre-existing physical conditions, this device should not be used on swollen or inflamed areas of skin. Wash before and after use. Do not share with other sexual partners.
- Never let children play with this product.
- In case of pregnancy, diabetes or illness, consult your physician before use.
- Do not use if the silicone appears broken or damaged.
- Only use a water-based lubricant with this product, as silicone-based lubricants have been known to damage silicone products.

## JP

### 紹介する

OTOUCHの製品を利用していただきて誠にありがとうございます!本製品をよりよく使うため、本製品の説明書をぜひよくお読んでください。

### パッケージリスト

1 x リング製品　1 x 充電線　1 x 説明書　1 x 収納袋

### 技術パラメーター

素材：シリコン 、ABS
製品の特徴：6つの振動モード、5種類の吸うモード、2つの暖房レベル、OLEDディスプレイ、動画振動記号、恒温知能加熱、吸引モードでは内腔を１４mm延長しております。
加熱モード：低温モード時35±5℃ / 高温モード時45±5℃
作業電圧：3.7V
防水レベッル：IPX6
作業騒音：< 60dB
電池容量：1000mAh
使用時長：>60分 (満電状態)

### ボタンの機能



二秒間以上長押しすることにより、振動のON/OFFが可能で。軽く押すことにより振動モードが切り替わります。

2秒長押しして起動或いはシャットダウンできます。軽く押すことによりポンプモードが切り替わります。

二秒間長押しすることにより加熱機能のON/OFFができます。軽く押すことにより高温/低温モードが切り替わります。

低温モード時　高温モード時

### 使用前

1. 初めて製品を使用する前にまず充電してください。配置のUSB充電コードを正しく製品の充電穴に挿入してください。そして、お客様はパソコンのUSBインターフェイスあるいはUSBインターフェイス付きの携帯の充電器を選択して製品を充電することができます。OLEDの電池記号が点滅している時、製品は充電状態になります；充電完了後、OLEDの電池記号が常時に光ります。
2. 製品を使用前に、製品を適当に清潔してください。ぬるま湯または専用の洗剤を使って使用部位を拭いて、そして乾燥のタオルでそれをそっと拭ってください。
3 . 器具の上或いは体で適当な潤滑剤を塗って、健康で愉快な効果が達成できます。

### 使用後

1. 毎回使用後、ぬるま湯または除菌石鹸を使って濯ぎ、清水で製品をきれいに洗ってください。最後に乾燥のタオルでそっと拭っていただいて、それを自然に陰干しして保存してください。
2. 清潔でクリーンなところに保存してください。直射日光を避けて、児童が触れないところにおいてください。

### スクラップ処理

廃電気電子機器の処理（ごみ分別に収集システムのEUや他のヨーロッパの国に適用）：X付きのゴミ箱のマークがある製品は廃棄された後、廃電気電子機器と見なされて、相応の廃電気電子機器の回収センターに運ぶべきです。普通のごみ処理方法に適用しません。

### 健康と安全予防措置

- 水の近くで充電しないでください。
- USBケーブルが破損している場合は、充電しないでください。
- 製品に他のUSBケーブルを使用しないでくだ さい。
- 製品を食器洗い機や電子レンジに入れないでください。これは製品を壊します。
- 本製品は新奇な製品としてのみ販売されています。医療応用や身体機能に不利な影響を与えるいかなる用途にも適用されない。
- すでに存在している病気を傷つけたり悪化させたりするのを防ぐために、この商品は腫脹や炎症の皮膚領域には使用しない。毎回使用前、使用後、きれいに洗ってください。他の人と互いに分け合わないで下さい。
- 子供にこの製品で遊ばせてはいけません。
- 妊娠している場合、糖尿病や病気になる場合は、使用前に医師に問い合わせてください。
- シリコン樹脂の破損または損傷の場合、使用しないでください。
- 本製品には水性潤滑剤のみを使用しております。シリル基潤滑剤は有機シリコン製品を破壊する。

### ANTI-FAKE VALIDATION（防偽驗證）

Please scrape laser anti-counterfeiting trademark on the box and record the 16-digit security code. As shown below:
請查看并刮開您產品包裝盒上的鐳射防偽標，記錄該產品的16位防偽碼，如下圖：

SHILOSH INTERNATIONAL(HONGKONG)CO.,LIMITED
OTOUCH
SECURITY CODE

16-digit security code

WeChat official account　Official Website

Scanning the QR code of our WeChat official account to follow; Clicking "About Us" and then "Verifying the security code"; Typing the 16-digit security code.
Or you can go to our official website: www.otouchtoys.com to verify security codes. Entering page of "authenticity check" and typing the 16-digit security code.

關注OTOUCH微信公衆號,點擊"關于我們"－"防僞驗證"輸入16位防偽編碼便可驗證產品真僞。
或登錄官網www.otouchtoys.com，點擊產品防僞認證頁面內，輸入16位防僞碼進行產品認證。

Following WeChat official account of OTOUCH to get after sales service and more surprises, We will tell you more secrets of love !
關注 OTOUCH 微信公衆號，獲取售後服務及更多驚喜，帶你了解更多愛的秘密！

Official Website

RoHS　CE

Brand Owner: SHILOSH International (Hong Kong) Co., Limited.
Brand Operator: SHILOSH Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
ADD: Room 803 Jiaye Building, 2055 Bixin Road, Nanlian Town, Shenzhen, China

品牌商：私樂仕國際（香港）有限公司
運營商：私樂仕科技（深圳）有限公司
地　址：深圳市龍崗區南聯街道碧新路2055號佳業廣場803